SiteBasic – Manuelle Peilwerte

Haben einiger Ihrer Fässer keine Autopeilung, Sie wollen aber die Volumen in SiteInfo ablesen können? Dann ist SiteBasic die richtige Wahl.

SiteBasic, oder manuelle Peilwerte, wie wir es nennen, ist eine Funktion für jene Kunden, die keinen Bedarf für automatische Peilung haben. Die Funktion kann von alljenen verwendet werden, die auf einfache Art und Weise die Information Ihrer Kunden bekommen, um genau zu wissen, wann es Zeit ist zu liefern.

Sie sparen auf diese Weise Geld, da Sie keine Peilausrüstung oder in eine Peilinstallation an Fässern und Zisternen investieren müssen. Bei ein händischen Peilung übertragen Sie einfach die Daten auf den QR-Leser Ihres Smartphone.



Was sind die ersten Schritte?

- Die Anlage wird auf SiteInfo registriert und MCD liefert die Peilplatte.
- Die Peilplatte wird vom Kunden montiert, am jeweiligen Objekt in der Anlage. Soll die Platte mit einem Smartphone gescannt werden können, sollte man bedenken, es außerhalb eines explosionsgefährdeten Bereiches zu montieren.
- Sie als Lieferant kontrollieren die Angaben von Anlage und Objekten und nehmen das Objekt in Betrieb. Das Scannen von Messdaten soll in Höhe, Volumen, %Höhe oder %Volumen erfolgen.
- In SiteInfo geben Sie Ihrem Kunden den Zugang, manuelle Peilwerte einzutragen. Sie teilen ihm auch gleichzeitig mit, dass er nun Zugang zu den Funktionen hat. ***Und schon geht´s los!***

Technische Specification

Konnektivität:	Mobiltelefon mit QR-Leser
Material:	Eloxeriertes Aluminium mit UV-beständiger Etikette
Zubehör:	U-Bügel für Montage an 2" Rohren
Dimension:	185 x 135 x 3 mm
Schutz:	IP 68

MEASURE CONNECT DISPLAY AB
Tvålgränd 16, SE-611 38 Nyköping, Sweden
Tel: +46 155 22 27 90 E-mail: info@mcd.se
www.mcd.se