sitebasic
MANUAL MONITORING

Produktspecifikation

SiteBasic – Manuella pejlvärden

Saknar några av dina tankar automatpejl men du vill kunna läsa av nivåerna i SiteInfo ändå?
I så fall är SiteBasic något för dig.

SiteBasic, eller manuella pejlvärden som vi kallar det, är en funktion för de kunder som inte har behov av automatisk pejl. Funktionen kan används av leverantörer för att på ett enkelt sätt få information från sina kunder när det är dags att leverera.

Du spar pengar i form av att du slipper investera i pejlutrustning, installation av pejl i tank eller cistern. Vid handpejling överför du enkelt nivådata via din smartphones QR-läsare.



Hur kommer jag igång?

- Anläggningen läggs upp på SiteInfo och MCD levererar pejlskylt.
- Du tilldelar din kund behörighet att mata in manuellt pejlvärde samt meddelar att kund har tillgång till funktionen.
- Pejlskylt sätts upp av din kund i anslutning till objektet vid anläggningen. Skall skylten skannas med smartphone bör man tänka på att placera den utanför explosionssäkert område om det är aktuell.
- Din kund läser av aktuell pejlnivå, skannar QR-kod och matar in pejlvärde i smartphone.
- Du som leverantör kontrollerar anläggnings- och objektsuppgifterna och lägger objektet i drift. ***Nu är du igång!***

Teknisk Specifikation

Konnektivitet:	Mobiltelefon med QR-läsare
Material:	Eloxerad aluminium med UV-beständig etikett
Tillbehör:	Överfallsklammer för montage på 2" rör
Storlek:	185 x 135 x 3 mm
Skydd:	IP 68

MEASURE CONNECT DISPLAY AB
Tvålgränd 16, SE-611 38 Nyköping, Sweden
Tel: +46 155 22 27 90 E-mail: info@mcd.se
www.mcd.se

mcd
MEASURE CONNECT DISPLAY